

BRAK  
ZDJĘCIA

## RKM D, DT, DP 28

## Opis produktu

**Części do RKM D, DT, DP 28**

Dostępność towaru można sprawdzić, klikając na słowo "SPRAWDŹ" wyświetlane w kolorze zielonym.

lp.	Przedmiot.....	Dostępność	Cena		lp.	Przedmiot.....	Dost
1.	Muszka	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			25	Nakrętka motylkowa	<a href="#">SPR</a>
2.	Pokrywa komory	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			26	Obsada dwójnogu, obroża	<a href="#">SPR</a>
3.	Szczerbina	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			27	Śruba łącząca	<a href="#">SPR</a>
4.	Wkręt podstawy celownika	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			28	-	<a href="#">SPR</a>
5.	Sprężyna ramienia celownika	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			29	Wycior	<a href="#">SPR</a>
6.	Rygiel lewy, prawy	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			30	Spinacz obroży	<a href="#">SPR</a>
7.	Suwadło	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			31	Łącznik	<a href="#">SPR</a>
8.	Pazur wyciągu	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			32	Oś obroży i spinacza	<a href="#">SPR</a>
9.	Lufa	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			33	Wkręt regulacyjny	<a href="#">SPR</a>
10	-	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			34	Kołek zatrzasku magazynka	<a href="#">SPR</a>
11	Iglica	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			35	Kołek tłoka gazowego	<a href="#">SPR</a>
12	Kołek wyciągu	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			36	Nakrętka ślepego strzelania	<a href="#">SPR</a>
13	Sprężyna wyciągu	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			37	Nakrętka regulatora	<a href="#">SPR</a>
14	Wyciąg urwanych łusek	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			38	Żerdź zatrzasku magazynka	<a href="#">SPR</a>
15	Spust	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			39	Zatrask gniazda	<a href="#">SPR</a>
16	Sprężyna dźwigni spustu	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			40	Śruba łącząca z czopem	<a href="#">SPR</a>
17	Dźwignia spustowa	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			41	Pokrętło rozwiertaka	<a href="#">SPR</a>
18	Oś spustu	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			42	Wybijak	<a href="#">SPR</a>
19	Wyrzutnik	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			43	Skrobak duży, mały	<a href="#">SPR</a>
20	Sprężyna wyrzutnika	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			44	Ostona lufy	<a href="#">SPR</a>
21	Sprężyna zatrzasku magazynka	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			45	Klucz	<a href="#">SPR</a>

---

<b>22</b>	Bezpiecznik	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			<b>46</b>	Wyciąg skośny	<a href="#">SPR</a>
<b>23</b>	Sprężyna bezpiecznika	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			<b>47</b>	Rączka do przeładowywania	<a href="#">SPR</a>
<b>24</b>	Oś bezpiecznika	<a href="#">SPRAWDŹ</a>			<b>48</b>	Kolba	<a href="#">SPR</a>