Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 08:14

Link do produktu: https://bombatyka.com/rkm-d-dt-dp-28-p-7209.html

RKM D, DT, DP 28

Opis produktu

Części do RKM D, DT, DP 28

Dostępność towaru można sprawdzić, klikając na słowo "SPRAWDŹ" wyświetlane w kolorze zielonym.

lp.	Przedmiot.....	Dostępność	Cena		lp.	Przedmiot.....	Dost
1.	Muszka	SPRAWDŹ			**25**	Nakrętka motylkowa	SPR
2.	Pokrywa komory	SPRAWDŹ			**26**	Obsada dwójnogu, obroża	SPR
3.	Szczerbina	SPRAWDŹ			**27**	Śruba łącząca	SPR
4.	Wkręt podstawy celownika	SPRAWDŹ			**28**	-	SPR
5.	Sprężyna ramienia celownika	SPRAWDŹ			**29**	Wycior	SPR
6.	Rygiel lewy, prawy	SPRAWDŹ			**30**	Spinacz obroży	SPR
7.	Suwadło	SPRAWDŹ			**31**	Łącznik	SPR
8.	Pazur wyciągu	SPRAWDŹ			**32**	Oś obroży i spinacza	SPR
9.	Lufa	SPRAWDŹ			**33**	Wkręt regulacyjny	SPR
10	-	SPRAWDŹ			**34**	Kołek zatrzasku magazynka	SPR
11	Iglica	SPRAWDŹ			**35**	Kołek tłoka gazowego	SPR
12	Kołek wyciągu	SPRAWDŹ			**36**	Nakrętka ślepego strzelania	SPR
13	Sprężyna wyciągu	SPRAWDŹ			**37**	Nakrętka regulatora	SPR
14	Wyciąg urwanych łusek	SPRAWDŹ			**38**	Żerdź zatrzasku magazynka	SPR
15	Spust	SPRAWDŹ			**39**	Zatrzask gniazda	SPR
16	Sprężyna dźwigni spustu	SPRAWDŹ			**40**	Śruba łącząca z czopem	SPR
17	Dźwignia spustowa	SPRAWDŹ			**41**	Pokrętło rozwiertaka	SPR
18	Oś spustu	SPRAWDŹ			**42**	Wybijak	SPR
19	Wyrzutnik	SPRAWDŹ			**43**	Skrobak duży, mały	SPR
20	Sprężyna wyrzutnika	SPRAWDŹ			**44**	Osłona lufy	SPR
21	Sprężyna zatrzasku magazynka	SPRAWDŹ			**45**	Klucz	SPR

22	Bezpiecznik	SPRAWDŹ			**46**	Wyciąg skośny	SPR
23	Sprężyna bezpiecznika	SPRAWDŹ			**47**	Rączka do przeładowywania	SPR
24	Oś bezpiecznika	SPRAWDŹ			**48**	Kolba	SPR