

Pistolet Astra 600



Opis produktu

Części do pistoletu Astra 600

Dostępność towaru można sprawdzić, klikając na słowo "SPRAWDŹ" wyświetlane w kolorze zielonym.

lp.	Przedmiot.....	Dostępność	Cena		lp.	Przedmiot.....	Dostęp
1.	Sprężyna powrotna	SPRAWDŹ			25	Sworzeń bezpiecznika	SPRAV
2.	Lufa	SPRAWDŹ			26	Spust	SPRAV
3.	Pazur wyciągu	SPRAWDŹ			27	Sworzeń bezpiecznika	SPRAV
4.	Sprężyna pazura wyciągu	SPRAWDŹ			28	Oś bezpiecznika	SPRAV
5.	Sworzeń iglicy	SPRAWDŹ			29	Bezpiecznik magazynka	SPRAV
6.	Okładka prawa	SPRAWDŹ			30	-	-
7.	łożysko lufy	SPRAWDŹ			31	-	-
8.	Prowadnica lufy	SPRAWDŹ			32	Śruba okładek	SPRAV
9.	-	-			33	Kotek	SPRAV
10	Dźwignia bezpiecznika	SPRAWDŹ			34	Kotek	SPRAV
11	Śruba bezpiecznika	SPRAWDŹ			35	Śruba sprężyny uderzeniowej	SPRAV
12	Sprężyna bezpiecznika	SPRAWDŹ			36	Blokada magazynka	SPRAV
13	Sprężyna iglicy	SPRAWDŹ			37	Sprężyna bezpiecznika	SPRAV
14	Blokada ostatniego strzału	SPRAWDŹ			38	Bezpiecznik chwytowy	SPRAV
15	Sprężyna zatrzasku	SPRAWDŹ			39	Magazynek	SPRAV
16	Iglica	SPRAWDŹ			40	Okładki kpl.	SPRAV
17	Kotek iglicy	SPRAWDŹ			41		
18	Oś kurka	SPRAWDŹ			42		
19	Śruba sprężyny	SPRAWDŹ			43		

	uderzeniowej						
20	Sprężyna uderzeniowa	SPRAWDŹ			44		
21	Kurek	SPRAWDŹ			45		
22	Kurek zamykający	SPRAWDŹ			46		
23	Sprężyna kurka	SPRAWDŹ			47		
24	Kołek	SPRAWDŹ			48		