

Pistolet Mauser 1910/ 1914/ M34



Opis produktu

Części do pistoletu Mauser 1910/ 1914/ M34

Dostępność towaru można sprawdzić, klikając na słowo "TAK" wyświetlane w kolorze zielonym.

lp.	Przedmiot.....	Dostępność	Cena		lp.	Przedmiot.....	Dostęp
1.	-	-	-		25	Okładki	TAK
2.	-	-	-		26	Śruby okładek	TAK
3.	Lufa	TAK			27	Pokrywa	TAK
4.	Iglica	TAK			28		
5.	Sprężyna iglicy	TAK			29		
6.	Pazur wyciągu	TAK			30		
7.	Szczerbina	TAK			31		
8.	Żerdź sprężyny powrotnej	TAK			32		
9.	Sprężyna powrotna	TAK			33		
10	Żerdź sprężyny powrotnej	TAK			34		
11	Zaczep	TAK			35		
12	Sprężyna	TAK			36		
13	Przełącznik	TAK			37		
14	Spust	TAK			38		
15	Sprężyna spustu	TAK			39		
16	Zaczep spustu	TAK			40		
17	Oś sprężyny spustu	TAK			41		
18	Bezpiecznik	TAK			42		
19	Szyba spustowa	TAK			43		
20	Blokada bezpiecznika	TAK			44		
21	Sprężyna	TAK			45		
22	Wyrzutnik	TAK			46		
23	Magazynek	TAK			47		
24	Zaczep	TAK			48		

magazynka