

Pistolet Walther P38/P1



Opis produktu

Części do Pistoletu Walther P38/P1

Dostępność towaru można sprawdzić, klikając na słowo "TAK" wyświetlane w kolorze zielonym.

lp.	Przedmiot.....	Dostępny	Cena		lp.	Przedmiot.....	Dc
1.	Lufa	TAK			30	Zwalniacz kurka	
2.	Muszka	TAK			31	Wyrzutnik	
3.	Rygiel	TAK			32	Żerdź spr. powrotnej	
4.	Zwalniacz rygla	TAK			33	Oś kurka	
5.	Sprężyna rygla	TAK			34	Oś zaczepu spustu	
6.	Zamek/suwadło	-	-		35	Sprężyny powrotne	
7.	Ośłona iglicy	TAK			36	Sprężyna kurka/blokady mag.	
8.	Wskaźnik obecności naboju	TAK			37	Sprężyna szyny spustowej	
9.	Szczerbina	TAK			38	Zwalniacz zamka	
10.	Pazur wyciągu	TAK			39	Kurek	
11.	Iglica	TAK			40	Zaczep kurka	
12.	Blokada iglicy	TAK			41	Kołki	
13.	Sprężyna blokady iglicy	TAK			42	Sprężyna zaczepu kurka	
14.	Popychacz spr. pazura	TAK			43	Spust	
15.	Kołek iglicy	TAK			44	Oś spustu	
16.	Sprężyna iglicy	TAK			45	Sprężyna spustu	
17.	Sprężyna wskaźnika	TAK			46	Blokada magazynka	
18.	Sprężyna pazura wyciągu	TAK			47	Blokada ostatniego strzału	
19.	Bezpiecznik	TAK			48	Okładka prawa	

20	Ustalcz bezpiecznika	TAK			49	Okładka lewa	
21	Sprężyna ustalacza bezp.	TAK			50	Śruba okładzin	
22	Szkielet	-			51	Magazynek	
23	Ustalcz dźwigni zabezp.	TAK			52	Podajnik	
24	Sprężyna ustalacza	TAK			53	Blokada denka	
25	Szyna spustowa	TAK			54	Denko magazynka	
26	Zaczep spustu	TAK			55	Sprężyna magazynka	
27	Dźwignia do rozbierania broni	TAK			56	Okładki kpl.	
28	Żerdź sprężyny kurka	TAK			57	Zawiesie	
29	Przerywacz	TAK			58		